

# PINIE HOBEL

## ANLEITUNGEN



**MEHR  
SPRACHEN**



**PINIE** Lubná, spol. s r.o.  
CZ-270 36 Lubná 250  
Czech Republic

Tel.: +420 313 101 390  
E-mail: info@pinie.cz  
Web: www.pinie.cz

**PINIE Holzhobel – Benutzerhandbuch** Traditioneller Holzhobel für die Holzbearbeitung. Bei richtiger Einstellung entfernt er feine Späne (0,05–0,1 mm dick) und ermöglicht eine präzise und glatte Oberflächenbearbeitung. **Achtung:** Der Hobel ist mit einer scharfen Klinge ausgestattet – unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen führen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und bei der Einstellung und dem Schärfen besondere Vorsicht walten lassen. **Material und Aufbau:** Der Hobelkörper besteht aus hochwertigem Buchenholz aus der Mittelböhmischen Region. Die Modelle CLASSIC und PREMIUM sind zusätzlich mit einer Sohle aus Hainbuche ausgestattet, was die Haltbarkeit erhöht und für bessere Gleiteigenschaften sorgt. Die Hobelklinge besteht aus Werkzeugstahl, gehärtet und angelassen auf 58 HRC bzw. 60 HRC. **Lagerung:** Holz als Naturmaterial reagiert auf Umweltveränderungen. Um die Genauigkeit und Lebensdauer des Hobels zu erhalten, empfehlen wir, ihn bei einer Luftfeuchtigkeit von 40–60% und einer Temperatur von 10–30 °C zu lagern und zu verwenden.

## Hobeleinstellung

### EKO and CLASSIC

#### 1.

Manuelle Einstellung – Um die Schnitttiefe zu erhöhen, klopfen Sie vorsichtig mit einem Holzhammer auf das obere Ende der Klinge.



#### 2.

Um die Schnitttiefe zu verringern oder die Klinge zurückzuziehen: Klopfen Sie leicht auf das hintere Ende des Hobelkörpers – die Klinge lockert sich und zieht sich zurück.



### 3.

Um die Klinge zu fixieren: Klopfen Sie auf den Keil.

Um die Klinge auszurichten: Klopfen Sie leicht von der Seite (rechts oder links) auf die Klinge.



## PREMIUM

### 1.

(Mit Einstellmechanismus): Das Festziehen oder Lösen der Klinge erfolgt über die Schraube am Keil.



### 2.

Die Schnitttiefe wird mit der oberen Schraube in der Nähe der Klinge eingestellt. Vor dem Hobeln muss die Klinge mit der Keilschraube erneut gesichert werden.



# Klingenpflege und Schärfen

Die Klinge ist werkseitig mit einem 28°-Fasenwinkel geschärft, was das Nachschärfen erleichtert – es muss nur die Fase erneuert werden. Wir empfehlen die Verwendung der PINIE Schleifsteine, die speziell für PINIE Hobelklingen entwickelt wurden, oder das PINIE Schleifset. Weitere Informationen unter [www.pinie.cz](http://www.pinie.cz).



# Pinie

**PINIE Lubná, spol. s r.o.**  
CZ-270 36 Lubná 250  
Czech Republic

Tel.: +420 313 101 390  
E-mail: [info@pinie.cz](mailto:info@pinie.cz)  
Web: [www.pinie.cz](http://www.pinie.cz)